

## MITEL 5340e IP PHONE



- |                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Écran                                                      | Haut-parleur         |
| 2 Indicateur de sonnerie/message                             | Silence              |
| 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux | Applications         |
| 4 Touches de fonction fixes                                  | Annuler              |
| 5 Clavier                                                    | Recomposer           |
| 6 Touches de navigation entre les pages                      | Mise en garde        |
| 7 Touches de fonction et touches programmables               | Transfert/Conférence |
| 8 Haut-parleur mains libres                                  | Message              |
| 9 Combiné                                                    |                      |

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5340e, consultez le *Guide de l'utilisateur de téléphones IP 5330e/5340e* sur le site [www.mitel.com](http://www.mitel.com) ou communiquez avec votre administrateur.

## Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro voulu
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ou
- 4 Appuyez sur ou
- 5 Composez le préfixe des appels externes (par exemple le « 9 »), puis le numéro.

## Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur et commencez à parler

## Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur ou
- 9 Raccrochez le combiné.

## Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.

## Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne dont l'indicateur clignote.

## Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente. Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

## Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .

- 5 Composez le numéro voulu.

- 4 Raccrochez ou attendez que votre interlocuteur réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

## Établir une conférence téléphonique

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

## Programmer une touche de composition abrégée

- 4 Appuyez sur **Applications** ou .  
Appuyez sur **Paramètres**  
Appuyez sur **Touches programmables**.  
Appuyez sur la touche que vous voulez programmer.  
Appuyez sur **Composition abrégée**.  
Appuyez sur **Mod. étiq** et entrez l'étiquette correspondant à la composition abrégée.  
Appuyez sur **Enregistrer**.  
Appuyez sur **Modifier n°** et entrez le numéro de téléphone correspondant à la composition abrégée.  
Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**.  
Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

## Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur en cours d'utilisation.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le volume ou sur pour le diminuer.

- 3 Appuyez sur pour couper le micro.