




MiVOICE CONFERENCE/VIDEO PHONE – GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Activation de l'écran HDMI

- Si l'écran est en mode veille, appuyez sur Accueil .
- Assurez-vous que l'appareil HDMI est activé.

Réglage de la caméra pour un appel vidéo





1. Avant d'effectuer un appel vidéo, tapez sur  à l'écran.
2. Tapez sur  pour activer votre caméra locale.
3. Vérifiez que la caméra est positionnée dans le meilleur angle.

REMARQUE : Pour un MiVoice Conference Phone dont la fonction audio est activée, les icônes Commandes de la caméra et État de la caméra ne sont pas disponibles.

Ajout d'appels à une conférence





Un appel entrant s'affiche sur un avatar de conférence.




- Tapez sur  pour répondre à l'appel. Vous pouvez parler à l'appelant.
Le premier appel est ajouté automatiquement à la conférence.
- Tapez sur  pour parler à l'appelant et sur  pour ajouter l'appelant à la conférence.
- Vous pouvez taper sur  pour ignorer l'appel.

Exécution d'un appel

Utilisation du clavier ou recomposition


- Tapez sur  ou  et entrez un numéro.
- Ou appuyez sur  et sélectionnez un numéro dans la liste de recomposition.
- Appuyez sur .

Utilisation des contacts

- Tapez sur  pour ouvrir les contacts.
- Sélectionnez le contact à appeler.

Si le correspondant externe et votre MiVoice Video Phone ont la fonction vidéo, une connexion vidéo sera établie.


Affichage d'une présentation

1. À l'écran, tapez sur Présenter  pour lancer une application pour votre présentation.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.

Les correspondants externes sont connectés par vidéo et verront automatiquement la présentation.


Utilisation des commandes de présentation


Lorsque l'application est affichée, vous pouvez voir les commandes de présentation :





La fenêtre se ferme quelques secondes après s'être affichée. Elle indique également si vous partagez la présentation ou non.

Ces commandes vous permettent de faire ce qui suit :

- Tapez sur  pour ouvrir ou fermer les commandes de présentation.

- Tapez sur  pour sélectionner les éléments visibles aux participants sur l'écran HDMI (voir **Utilisation du mode d'affichage** ci-dessous).

- Tapez sur  pour accéder aux options de la caméra (voir **Utilisation des commandes de la caméra** ci-dessous).



- Tapez sur  pour ouvrir une nouvelle application.

- Vous pouvez appuyer sur  pour fermer toutes les applications.

- Tapez sur  pour déplacer les commandes au bas de l'écran.


Utilisation des commandes de la caméra


Les commandes de la caméra vous permettent de changer l'état de la caméra à tout moment durant un appel. Les options possibles dépendent de l'état de l'appel.

- Tapez sur  sur l'écran ou sur  pendant une présentation pour changer l'état de la caméra.
- Appuyez sur l'icône désirée : Activez ou désactivez la caméra, activez ou désactivez l'affichage utilisateur, activez ou désactivez l'incrustation d'image (PIP).

Utilisation du mode d'affichage

Après avoir lancé une application, vous pouvez utiliser le mode d'affichage pour choisir les éléments visibles aux participants : Les options possibles dépendent de l'état de l'appel.

1. Tapez sur  pour sélectionner les éléments visibles aux participants sur l'écran HDMI.
2. Appuyez sur l'icône désirée : Application uniquement, Application + Vidéo, Vidéo uniquement ou Rien.



Si vous souhaitez rapidement ne rien afficher sur le moniteur HDMI pour des raisons de confidentialité :


- Appuyez sur  et sélectionnez Rien .


Utilisation de la fonction de conférence MiCollab de Mitel

Vous pouvez facilement lancer une conférence MiCollab à partir du téléphone.



1. Tapez sur  sur l'écran tactile.
2. Tapez sur Conférence MiCollab .
3. Sélectionnez Ajouter un serveur , puis ajoutez un serveur au besoin, ou sélectionnez un serveur MCA à partir de la liste en tapant sur le nom du serveur dans le coin supérieur gauche.
4. Entrez le code d'accès (au moyen du clavier).
5. Tapez sur  pour vous joindre à la conférence.
6. Tapez sur  pour plus de renseignements.

Utilisation du navigateur


1. Tapez sur  sur l'écran tactile et sélectionnez Navigateur.
2. Accédez à votre courriel Web, vos comptes Google, vos documents dans le nuage, votre contenu Web et plus encore.

Pendant la navigation, vous pouvez utiliser  pour revenir en arrière dans le navigateur.

Utilisation de Picstel® SmartOffice™

1. Insérez votre clé USB ou carte micro SD, au besoin.
2. Tapez sur  à l'écran tactile et sélectionnez  ou SmartOffice2.
3. Accédez au document que vous souhaitez utiliser dans Dropbox™, Google® Docs ou Box.net ou au fichier se trouvant sur la clé USB ou la carte SD.


Utilisation du Bureau à distance (RDP)

1. Tapez sur  sur l'écran.
2. Tapez sur **RemoteRDP** pour le Bureau à distance.
3. Si le nom de votre ordinateur n'a pas été prédéfini par l'administrateur, tapez sur le champ Hôte/IP et entrez le nom de votre ordinateur ou votre adresse IP.

REMARQUE : Vous pouvez enregistrer le nom de votre ordinateur ou votre adresse IP sur une clé USB en vue d'une utilisation ultérieure.

4. Appuyez sur **Connexion** et ouvrez une session dans votre ordinateur distant.
5. Accédez à l'application que vous désirez utiliser sur votre bureau.
6. Utilisez la souris et le clavier externes pour parcourir l'affichage.

Garde

- Tapez sur **Garde**  pour le participant.
- Tapez de nouveau pour récupérer l'appel ou appuyez sur le rond rouge clignotant autour de l'avatar de conférence.

Pour mettre la conférence en attente, placez tous les participants en attente.


Lors d'un appel vidéo, la vidéo sera bloquée dans les deux sens.

Activation du mode silencieux lors d'une conférence téléphonique

- Appuyez sur **Silence** .


Un voyant rouge s'illumine au-dessus du bouton Silence lorsque le mode silencieux est activé.

- Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.

Si désiré, désactivez la vidéo en appuyant sur , puis sur



Fin de session et nettoyage




1. Appuyez sur **Mettre fin à la conférence** .

2. Appuyez sur **Fermer toutes les applications**  au bas de l'écran.

Appuyez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à le faire par le message « Désirez-vous fermer toutes les applications, effacer les informations d'identification et l'historique de navigation? »

Vos renseignements personnels seront effacés.


Nettoyage de l'écran d'affichage

1. Appuyez sur **Menu** , puis sur **Paramètres** .
2. Tapez sur **Mode nettoyage**.
3. Lorsque l'écran est nettoyé, maintenez le doigt sur  pendant trois secondes pour quitter le mode Nettoyage.

Luminosité

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Appuyez sur **Paramètres** .
3. Tapez sur **Luminosité** et faites glisser la barre pour obtenir la luminosité désirée.
4. Appuyez sur **OK**.


Réglage du volume de l'appel

- Appuyez sur la touche de volume   durant un appel.

Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur la touche de volume   durant la sonnerie.

Accès à l'aide






- Appuyez sur  à n'importe quel écran pour accéder à l'aide pour cet écran.

En savoir plus










Consultez le *Guide de l'utilisateur de MiVoice Conference/Video Phone* sur le site www.mitel.edocs.com.



Touches de fonction

-  **Accueil** – Aller à l'écran d'accueil
-  **Menu** – Afficher la barre de menus
-  **Précédent** – Retourner au menu précédent ou à l'écran précédent
-  **Silence** – Désactiver le microphone
-  **Volume** – Augmenter ou diminuer le volume

Commandes de la caméra, du mode d'affichage et des applications

-   **Téléphone seulement** – Ouvrir le clavier pour faire un appel audio
-   **Téléphone et caméra** – Ouvrir le clavier pour faire un appel audio/vidéo
-  **Ouvrir l'application Contacts** et sélectionner un contact pour faire un appel.
-  **Lancer une application partagée**
-  **Fermer toutes les applications** et supprimer les données
-  **Activer les commandes de la caméra**
-  **Sélectionner les éléments visibles** aux participants