











MITEL 5320e IP PHONE




- | | |
|--|--|
| 1 Afficheur |  Haut-parleur |
| 2 Indicateur de sonnerie/message |  Silence |
| 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux |  Applications |
| 4 Touches de fonctions fixes |  Annuler |
| 5 Clavier |  Recomp. |
| 6 Touches de navigation entre les pages |  Mise en garde |
| 7 Touches de fonction et touches programmables |  Transfert/conférence |
| 8 Haut-parleur |  Message |
| 9 Combiné | |

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Silence ou autres, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5320e IP Phone, consultez le *Guide de l'utilisateur du 5320e IP Phone*, que vous trouverez à l'adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre administrateur.


Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro OU
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** OU
- 4 Appuyez sur  OU
- 5 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.


Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur  et commencez à parler.


Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur  OU
- 9 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.


Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.



Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.


Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 9 Raccrochez OU patientez jusqu'à ce que la personne appelée réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence téléphonique




- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

Programmer un numéro de composition abrégée

- 4 Appuyez sur **Applications** OU sur . Appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche à programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Modifier étiq.**, puis libellez la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Modifier n°**, puis entrez le numéro de composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur  pour augmenter le volume OU sur  pour le réduire.
- 3 Appuyez sur  pour mettre le microphone en mode silencieux.